萊勝斯 LT1001、LT1002 溫控器機型表 (03.26.2010 更新)

!	" #	2 $ % 3 $ &	LCD ' (	) * + ,	- . / 0 (1 2)	DI 3 4 (5 6 7 8)	9 : ;	< = = >	= > ? @ * A	B C D	E $ / 0 D	7 F G H (I J 31 K)
	LT1001-S10-A	2 $										
	LT1001-S10-B	3 $										
	LT1001-S20-A	2 $	L									
	LT1001-S20-B	3 $	L									
	LT1001-S30-A	2 $	L	L		L						
	LT1001-S30-B	3 $	L	L		L						
	LT1001-S30-A-IR	2 $	L	L		L				L	L	
	LT1001-S30-B-IR	3 $	L	L		L				L	L	
	LT1002-S10-A	2 $	L	L				L				
	LT1002-S10-B	3 $	L	L				L				
	LT1002-S20-A	2 $	L	L			L	L				
	LT1002-S20-B	3 $	L	L			L	L				
	LT1002-S30-A	2 $	L	L		L		L	L			L
	LT1002-S30-B	3 $	L	L		L		L	L			L
	LT1002-S30-A-IR	2 $	L	L		L		L	L	L	L	L
	LT1002-S30-B-IR	3 $	L	L		L		L	L	L	L	L